

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI GRILLI BETONOWYCH



Niniejsza instrukcja stanowi opis użytkowania i konserwacji grilli betonowych.

Nie zastosowanie się do zasad zawartych w instrukcji jest podstawą do nieuznania reklamacji.

Grille betonowe jako elementy małej architektury miejskiej przeznaczone są do zagospodarowania terenów sprzyjających wypoczynkowi, rekreacji oraz biesiadowaniu w ogródkach przydomowych, ogródkach działkowych a także w miejscach publicznych i należy je użytkować zgodnie z przeznaczeniem oraz dokonywać okresowych kontroli i konserwacji.

KONSERWACJA:

Konserwacja grilli betonowych polega na każdorazowym usuwaniu popiołu z misy paleniska, czyszczeniu rusztu oraz na okresowym czyszczeniu pozostałych elementów grilla z zanieczyszczeń. W okresie zimowym należy unikać usuwania śniegu lub lodu za pomocą ostrych narzędzi, mogących uszkodzić powierzchnię betonu.

UŻYTKOWANIE:

Grille betonowe służą do przygotowywania potraw na świeżym powietrzu. Należy używać węgla drzewnego lub brykietu i ewentualnie rozpałki do grilla w celu uzyskania odpowiedniej temperatury. Niedopuszczalne jest rozpalenie ognia w grillu betonowym za pomocą innych materiałów palnych niż węgiel drzewny lub brykiet (drewno, gałęzie, śmieci, benzyna), ponieważ spowoduje to uszkodzenie elementów konstrukcyjnych grilla (pęknięcia) oraz nadmierne zanieczyszczenie i zadymienie powietrza.

W celach bezpieczeństwa grille betonowe powinny obsługiwać osoby dorosłe lub osoby niepełnoletnie pod nadzorem rodziców.

Należy zachować bezpieczną odległość podczas użytkowania grilla.

